

Pflegeanleitung Matt-Strukturlacke

Mit Matt-Strukturlacken beschichtete Bauelemente bedürfen wie alle lackierten Objekte einer gewissen Pflege, um das alterungsbedingte Mattwerden weitestgehend zu vermeiden.

Je nach Luftverschmutzung empfehlen wir, Füllung und Rahmen in 4- bis 6-wöchigem Abstand mit einer neutralen Haushaltsreinigerlösung schonend abzuwaschen, mit klarem Wasser nachzuspülen und anschließend mit einem Microfasertuch zu trocknen.



Auf keinen Fall sollten saure oder alkalische oder stark färbende Haushaltsreiniger verwendet werden. Ebenso wenig ist die Verwendung von Lackverdünnern oder anderen Lösemitteln zu empfehlen.

Hartnäckige Flecken, z. B. Teerspritzer, Flecken von Schuhcreme oder Tier-Exkrementen, die sich nicht mit dem Neutralreiniger entfernen lassen, kann nur der Fachmann beseitigen. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Weru-Fachbetrieb.